

# WBGT指数管理モニター-Heat Sign かんたん設置・設定マニュアル①

☑ お問い合わせ・サポート



株式会社サイニックス

TEL 06-7777-7932 FAX 06-7777-7936

MAIL office@signix.cp.jp

◆ 構成機器 (仕様により構成機器が異なる場合があります。必ず納品物をご確認ください。)



WBGT表示モニター



モニター電源  
(AC100V)



WBGTセンサー  
(単管金具)



センサーケーブル



モニター背面  
単管パイプへ固定

◆ 設置・ケーブル接続 (コネクタはしっかり奥まで挿し込み、手で増し締めを行って下さい。)



背面マグネット  
単管金具で固定



**センサー電源はOFFのままで!**

センサーは電源OFF (液晶消灯) の状態で使用してください。  
また、センサーの設定は変更しないでください。センサーからのデータが変わるとモニターの数値が正しく表示されません。



水平で安定した場所、かつ周囲に十分な空気の流れがある (暖房・冷房器具の近くを避けた) 場所に設置してください。

# WBGT指数管理モニター Heat Sign かんたん設置・設定マニュアル②

## ◆ Wi-Fi接続+設定画面の開き方

モニター本体からWi-Fiを発信しています。スマートフォンを接続し設定画面を開いてください。

✓ お問い合わせ・サポート



株式会社サイニックス  
TEL 06-7777-7932 FAX 06-7777-7936  
MAIL office@signix.cp.jp

### 1 Wi-Fiに接続する

このQRコードを読み取って本機のWi-Fiと接続します。



SSID : HeatSign  
PASS : 11111111

### 2 設定画面を開く

このQRコードを読み取って設定画面を開きます。



URL : 192.168.4.1



### 3 各種設定を行う

メニューからアコーディオンを開いて以下の設定を行ってください。

#### 基本設定

- 稼働時間 : 常時/時間指定 (〇〇時~〇〇時)
- データ保存間隔 : 1分/10分/30分/1時間
- 屋内/屋外 : 屋内/屋外

#### 7セグ明るさ設定

- 自動/固定1~5

#### ブザーON/OFF設定

- ON/OFF
- しきい値 (ONタイミング)  
21°C~/25°C~/28°C~/31°C~

#### 積層灯設定

- 点灯色 (青/緑/橙/赤 ※点灯・点滅)  
~21°C~/21°C~/25°C~/28°C~/31°C~  
※それぞれの値における点灯色設定

### 4 データダウンロードを行う

過去データをCSVファイル形式でダウンロードすることができます。

#### データダウンロード

- 期間指定 ○月○日~○月○日



- Wi-Fi接続エリアは、モニター本体から**1m以内**に制限されています。
- Wi-Fi接続ができれば、ブラウザ (ChromeやSafari) で設定画面を開いて下さい。
- 設定画面で各項目を変更した後は、必ず一番下の「設定変更」ボタンを押してください。
- スマートフォンのモバイルデータ通信が優先される場合は一時的にOFFにしてください。
- インターネットには繋がりませんのでご注意ください。